
/50 = /00/65 = /15 /72 = /22 +2 LS boxes 22RH442/11R

FOR RECORD PLAYER SEE 22GC027/57




Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerät sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und dass die benutzten Einzelteile den aufgeführten Teilen identisch sind.







DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio




COUPLING PIECES





INSERTING OF CONNECTORS




REAR PANEL










RECORDER KNOBS



GB Attention: Replacement of variable capacitor

Keep during the replacement of the variable capacitor the pointer in the middle of the scale.

F Attention: Remplacement du condensateur variable


Maintenir l'aiguille au centre du cadran lors du remplacement du condensateur variable.

NL Attentie: Vervangen varco


Houd tijdens het vervangen van de varco de wijzer in het midden van de schaal.

- D Achtung: Auswechseln des Drehko's
 Halte während des Auswechseln des
 Drehko's den Zeiger in der Mitte der
 Skala.
- I Attenzione: Sostituzione del condensatore variabile

Durante la sostituzione del condensatore variabile mantenere l'indice al centro della scala.




CS55730





GB Find the frequency of the ceramic resonator by varying the HF generator between 445 kHz and 477 kHz. The frequency at which the meter deflection is maximum, is also the IF to which the set must be adjusted. Fully turn out the cores of S412,S413 (AM-IF unit). Set the cores of S415S418 in advance to midposition. Adjust for maximum height and symmetry of the response curve. Adjust for maximum slope and symmetry of the S-curve. SK-F (AFC) off. Decouple and switch off the HF-generator. Adjust R602 in such a way that the voltage between the points 14 and 16 of the FM-tuner is 7.5 V Adjust R617 in such a way that the voltage between the points 2 and 4 of SK-F is 0 V Tune for noise. Turn the wiper of R428 clockwise as far as possible (print viewed from the component side). The HF stereo indicator then lights up. Subsequently, turn the wiper of R428 counter-clockwise so far that the stereo indicator is just not lit.	NL 1 Bepaal de frekwentie van de keramische resonator, door de HF-generator te variëren tussen 445 kHz en 477 kHz. De frekwentie waarbij de uitslag van de meter maximaal is, is dan ook de MF waarop wordt afgeregeld. 2 Kernen van S412,S413 (AM-IF unit) geheel uitdraaien. 3 Vooraf de kernen van S415 t/m S418 in de middenstand plaatsen. 4 Regel af op max. hoogte en symmetrie van de doorlaatkromme. 5 Afregelen op max. steilheid en symmetrie van de S-kromme. 6 SK-F (AFC) uit. 7 HF-generator loskoppelen en uitschakelen. 8 R602 zo instellen dat de spanning tussen de punten 14 en 16 van de FM-tuner 7.5 V is. 9 R617 zo instellen dat de spanning tussen de punten 2 en 4 van SK-F 0 V is. 10 Afstemmen op ruis. De loper van R428 maximaal rechtsom draaien (print gezien vanaf onderdelenzijde). Het HF-stereo-indicatielampje gaat nu branden. Vervolgens loper van R428 zover linksom draaien dat het stereoindicatielampje juist niet brand
F 1 Déterminer la fréquence du résonateur céramique en faisant varier le générateur HF entre les 445 et les 477 kHz. La fréquence à laquelle la déviation d'aiguille est la plus forte est en même temps la fréquence intermédiaire sur laquelle il faut ajuster. 2 Extraire complètement les noyaux de S412, S413 (bloc AM-FI). 3 Placer auparavant les noyaux de S415 à 418 en position médiane. 4 Ajuster sur symétrie et hauteur maximale de la courbe de réponse. 5 Ajuster sur une pente maximum et sur symétrie de la courbe en S. 6 SK-F (AFC) en position arrêt. 7 Débrancher et déclencher le générateur HF. 8 Au moyen de R602 régler à 7.5 V la tension entre les points 14 et 16 du tuner FM. 9 Au moyen de R617, régler à 0 V la tension entre les points 2 et 4 de SK-F. 10 Accorder sur bruit. Tourner le curseur de R428 à fond vers la droite (platine imprimée côté pièces). Le noyant stéréo HF s'allumera. Tourner ensuite le curseur de R428 vers la gauche de facon que le voyant stéréo ne s'allume juste pas.	D 1 Bestimme die Frequenz des keramischen Resonators durch Variieren des HF-Generators zwischen 445 kHz und 477 kHz. Die Frequenz, bei der der Messerausschlag maximal ist, ist die Eigenfrequenz des Resonators. Dies ist die ZF auf die justiert wird. 2 Drehe die Kerne von S412,S413 (AM/FM-Einheit) ganz heraus. 3 Setze die Kerne von S415S418 in Mittelstellung. 4 Justiere auf maximale Höhe und Symmetrie der Durchlasskurve. 5 Justiere auf maximale Steilheit und Symmetrie der S-Kurve. 6 SK-F (AFC) aus. 7 Den HF-Generator entkopplen und abschalten. 8 Stelle mit R602 die Spannung zwischen den Punkten 14 und 16 des FM-Tuners auf 7,5 V ein. 9 Stelle mit R617 die Spannung zwischen den Punkten 2 und 4 von SK-F auf 0 V ein. 10 Stimme auf Rausch ab. Drehe den Schleifer von R428 bis zum rechten Anschlag (Print von der Einzelteilseite aus gesehen). Die HF-Stereo-Anzeigelampe leuchtet jetzt auf. Drehe alsdann den Schleifer von R428 nach links bis die Stereo-Anzeigelampe gerade nicht brennt.
Determinare la frequenza del resonatore ceramico facendo variare la frequenza del generatore AF fra i 445 kHz e i 477 kHz. La frequenza alla quale è ottenuta la piena deviazione dello strumento di misura è massimale è anche la FI sulla quale occorre regolare l'apparecchio. 2 Togliere completamente i nuclei de S412,S413 (unità AM-IF). 3 Quindi, posizionare i nuclei delle bobine S415 a S418 in posizione media. 4 Regolare per altezza e simmetria della curva di risposta. 5 Regolare per pendenza massima e per simmetria della curva ad S.	6 SK-F fermo. 7 Scollegare e mettere fuori servizio il generatore HF. 8 Per mezzo di R602 regolare a 7.5 V la tensione fra i punti 14 e 16 del tuner FM. 9 Per mezzo di R617 regolare a 0 V la tensione fra i punti 2 e 4 di SK-F. 10 Accordare sul soffio. Ruotare il cursore di R428 fino in fondo verso destra (circuito stampato visto dal lato componenti). La spia per il segnale stereo HF s'accenderà. Ruotare poi il cursore di R428 verso sinistra in modo che la spia stereo non si accenda.

	T				T		
SK	⊗ →	\Diamond	# }	Ø	Unit	· · · · ·	
MW(520-1605 kHz)	1 via 33 nF		min. cap.	2 S414 S413 S412 S411 S410	AM-IF		
LW(150-345 kHz)	147 kHz 352 kHz		max. cap	S517 C558			
MW(520-1605 kHz)	512 kHz 1635 kHz		max. cap.	\$516 C554			
SW(5.95-9.78 MHz)	5.83 MHz 9.97 MHz		max. cap.	S515 C552			_
LW(150-345 kHz)	157kHz 336 kHz	\oint 		S414c-d C532			max. V~
MW(520-1605 kHz)	550 kHz 1500 kHz		\(\times \)	S414a-b C531			
SW(5.95-9.78 MHz)	6.18 MHz 9.78 MHz			S511 C529			
FM(87.5-104 MHz)	3 10.7 MHz △f ·200 kHz (50 Hz) via 5 nF	Œ>	min. ind.	S413 S414 S415 S416 S406	FM-tuner	4 4	<u> </u>
FM(87.5-104 MHz)	86.5 MHz 96 MHz	Ġ	max. ind.	S417 S411	FM-tuner	v	nax. V~
FM(87.5-104 MHz) AFC	7		min. ind.	R602 R617			8
FM(87.5-104 MHz)				R428	FM-IF		10


🛊 Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Ripetere









MISC.				D666	TS659	TS654	652.659b		TS656. 655	657b.6	51. D669. TS653. D670	TS657a, D665,671,672
С	683	682		706		698	696	712	711	695	697 699	705
С				708 710	704	694,700	.692	693	691		719.703,720.723,722,707.	
R	738	737	748 747	798 800.778.7	94,796,792,78	0.782.786.7	84.810.	764.8	12.770,763,76	9.755.8	13.785.781.809.783.779.79	95,777,793,791,797,799
R				821	824,762,808.	806,760.75					759,805,807,830,811	834




M	SC	1						TS	401.4	403		1	S404	T:	402				D405				
C	L						411. 427			413	409	428.422	412	414	417	410	418	420	419	431	422	423 430	424
R			448	_	_		443.441.	47.435.	437.44	5.439		436.448.44	.444	438		-	440	442	2		- 4	34	
Ľ	14	49	473	47	3	471. 455.456.472	45	3	451		45	0.454		46	2.461.	463			465 4	68.466	467	469	





MISC	D503	3				TS502 S5	519 D504	MISC
MISC					TS:	500		MISC
С			562	529 528 560 563	3 565 532 5 31534	÷536 56 4 574	571 572 573	С
С	527 5	522 527 523	551 ÷55 3	546 54	47544 537 542 541	500 543 554 556	÷559 545	С
R	59	9 600 602	6 07	604 605	606	587 612	611 613	R
R	601 585	618 617	616 59	5 603	596 597 591÷	594	598	R



CS55733











FM-TUNER


4822 210 10183






















PLATE CERAMIC CAPACITOR

FLAT FOIL POLYESTER CAPACITOR


MINIATURE ELECTROLYTIC CAPACITOR



U405 STEREO DECODER 4822 210 30027







sk	⊗	\Diamond	\bigcirc	O D
Wave range	Signal to		Adjust	Indication
			DA	via 1 MΩ
	Pilot 19 kHz <u>+</u> 20 mV		DB	5 max
FM (87.5-104 MHz)		⟨k⟩	DC	6 max
1	S (L == -R == 5 kHz)	2	DD	♦ 3
	Multiplex (M + S + Pilot) Right 1 kHz	ا ا	R458	
	Multiplex (M + S + Pilot) Right 5 kHz		R459	8 min
Repeat			<u> </u>	

(GB)

- If the unit cannot be adjusted in the apparatus, one should simulate with a separate unit the situation in which the apparatus contains the unit. The relevant data have been indicated by dotted lines in the figure.
- 2 Connect point 3 of the stereo decoder to mass and apply a sufficient strong signal to enable the stereo indicator to function.
- 3 Connect an oscilloscope. Adjust the S-signal for maximum (1) and so that a well-defined zero passage is obtained. The envelopes of the L and R signals should intersect on the x-axis (2), see Fig. 1.

F

- Si le bloc ne peut être ajusté dans l'appareil, il faudra recréer la situation une fois l'unité extraite de l'appareil. Les données s'y rapportant sont représentées en pointillé dans le schema.
- 2 Brancher le point 3 du décodeur stéréo à la masse et fournir un signal d'une telle intensité que l'indicateur stéréophonique se mette à fonctionner.
- 3 Brancher un oscillographe. Régler le signal S sur maximum (1) pour que le passage du zéro soit précis (2). Les enveloppes du signal L et R doivent s'entrecouper sur l'axe du zéro (2), voir Fig. 1.

- 1 Se il blocco non può essere regolato nell'apparecchio, bisognerà ricreare le stesse condizioni con il blocco fuori dell'apparecchio. I dati che vi ci riferiscono vengono riprodotti con linea punteggiata nello schema.
- 2 Collegare il punto 3 del decodatore stereofonico con massa e fornire un segnale di intensità tale da fare funzionare l'indicatore stereofonico.
- Gollegare un oscillografo. Regolare gli involucri del segnale S su massimo (1) perchè il passaggio per lo zero sia preciso (2). Gli involucri del segnale L e R debbono tagliarsi sull'asse dello zero (2), vedi Fig. 1.

(NL)

- Indien de unit niet in het apparaat afgeregeld kan worden, moet bij de losse unit de situatie in het apparaat nagebootst worden. De gegevens hiervoor zijn gestippeld getekend.
- Punt 3 van de stereodecoder aan massa leggen en een dusdanig sterk signaal toevoeren dat de stereoindicator werkt.
- 3 Sluit een oscillograaf aan. Het S-signaal op maximum (1) afregelen en zo dat een scherpe nuldoorgang verkregen wordt (2). De omhullenden van het L en R signaal moeten elkaar op de nulas snijden (2) (zie Fig. 1).

 \bigcirc

- Wenn die Einheit nicht im Gerät justiert werden kann, muss man in der aus dem Gerät entfernten Einheit, die Situation im Gerät nachgeahnt werden. Die Daten sind in den Schaltbild mit gestrichelten Linien gezeichnet.
- 2 Lege Punkt 3 des Stereodecoders an Masse und führe solch ein Signal zu, dass der Stereoindikator in Tätigkeit gesetzt wird.
- 3 Schliesse einen Oszillografen an. Justiere das S-Signal auf Maximum (1), und so dass ein scharfer Nulldurchgang erhalten wird. Die Umhüllungskurven das L- und R-Signals sollen sich auf der Nullachse schneiden (2) Siehe Abb.1








Fig.1 499:

CS55141









WARTUNG

Reinigen des Geräts und Schmieren der wichtigsten Schmierstellen empfiehlt sich nach jeweils 500 Betriebsstunden.

Reinigen mit Alkohol

- Löschkopf
- Aufnahme/Wiedergabekopf
- Antriebspesen
- Bandteller
- Zwischenräder
- Tonrolle
- Anpressrolle

Schmierung

- Shell Alvania 2 (4822 389 10001)
 Dient zum Einfetten der Kugellager, z.B. der Kugellager zwischen Montageplatte und Schieber 53.
- Schmiermittel 10 (4822 390 10003)
 Zum Schmieren von Gleitflächen, z.B. der Bügel 505, 107 und 56.
- All Purpose Oil (4822 390 10048)
 Zum Schmieren von Achsen und Lagern, z.B.
 Bandtellerachsen, Zwischenscheibenlagern,
 Tonrollenlager.
- Silikonenfett (4822 390 20023) Zum Schmieren von Kunststoff-Einzelteilen.

Erforderliche Service-Hilfswerkzeuge

- Lehre für Höheneinstellung
- des A/W-Kopfes 4822 402 60245

8945 600 13501

4822 395 30054

- Messcassette für Azimuteinstellung des A/W-Kopfes und für Bandgeschwindigkeitsprüfuna
- Friktionsmasscassette

REPARATURHINWEISE

Auswechseln der Antriebspese 92

- Entferne Schwungradlagerbügel 123.
- Erneuere Antriebspese 92.
- Stelle den Schwungradlagerbügel nach Auswechseln der Antriebspese 92 erneut ein. Siehe hierzu "Mechanische Einstellungen und Prüfungen".

Auswechseln der Drucktasten

- Entferne Feder 63.

Anmerkung:

Beim Auswechseln der Wiedergabetaste sind auch die Aufnahme- und die Rückspultaste zu entfernen und ist der umgebogene Teil von Bügel 77 (unter der Drucktaste) geradezubiegen.

- Kippe die Drucktaste nach oben und entferne sie.

Auswechseln des rechten Bandtellers 98

- Baue das Gerät aus.
- Entferne Kappe 97.
- Hebe den Bandteller von der Bandtellerachse.

Auswechseln des linken Bandtellers 83

- Entferne Klemmring 11, Zählwerkpese 125, Pesenantriebsscheibe 106 und Klemmring 104.
- Ziehe den Bandteller komplett mit der Bandtellerachse aus dem Lager.

Auswechseln von Schwungrad 121 und Rutschkupplung 133

- Entferne Schwungradlagerbügel 123.
- Entferne Kunststoff-Klemmring 90.
- Entferne Antriebspese 92.

- Entferne Schwungrad und Rutschkupplung gleichzeitig.

Anmerkungen:

- Bei Montage ist darauf zu achten, dass der Nocken auf der Rutschkupplung 133 in den Haken von Feder 105 fällt.
- Nach Montage ist der Schwungradbügel erneut einzustellen. Siehe hierzu "Mechanische Einstellungen und Prüfungen".

Auswechseln des Kollektors 102

Im Werk wird der Kollektor 102 auf die Montageplatte gefälzt, wobei die beiden Falze ausserdem zum Anschluss der Zuleitungsdrähte dienen.
Für Service ist diese Methode weniger geeignet.
Concern Service liefert deshalb unter CodeNummer 4822 310 20218 einen speziellen
Kollektor, auf dem bereits 2 Falze mit Isolierring angebracht sind. Dieser Kollektor ist auf die
Montageplatte zu kleben, wozu man 2-Komponentenleim, Code-Nummer 4822 390 30014, benutzen kann.
Die Zuleitungsdrähte lassen sich nunmehr auf normale Weise an den beiden Falze festlöten.

MECHANISCHE EINSTELLUNGEN UND PRÜFUNGEN BANDLAUFEINSTELLUNGEN

Einstellen des Aufnahme/Wiedergabe-Kopfes (siehe Abb. 4)

- a. Höheneinstellung (rechte Seite)
- Benutze für diese Einstellung eine Sonderlehre; siehe A in Abb. 1.
- Man geht von einer Senkrechtlage der Tonrolle
- Schalte das Gerät in Stellung "Wiedergabe".
- Schiebe Lehre A über die Tonrolle, während Anpressrolle 68 zurückgezogen wird. Die Lehre ist so weit über die Tonrolle zu schieben, dass sie sich mit den Lösch- und A/W-Kopf-Bandführungen auf einer Linie befindet.
- Bei richtiger Höheneinstellung des A/W-Kopfes, schiebt sich die Lehre genau zwischen die Bandführung vorgenannter Köpfe. ist dies nicht der Fall (A/W-Kopf steht zu hoch oder zu niedrig), kann der Kopf mit Mutter 66B nachgestellt werden. Mutter 66B hiernach lacksichern.
- b. Azimuteinstellung (linke Seite)
 - Lege eine Testcassette (6300 Hz), Code-Nummer 8945 600 13501 in das Gerät.
 - Schliesse ein Röhrenvoltmeter zwischen die Kontakte 3 und 2 des Diodenausganges an.
 - Schalte das Gerät in Stellung "Wiedergabe".
- Stelle mit Mutter 66A den A/W-Kopf so ein, dass maximale Ausgangsspannung gemessen wird. (Notiere den Wert!).
- Schliesse alsdann das Röhrenvoltmeter an die Kontakte 5 und 2.
- Miss auch hier die Ausgangsspannung und justiere mit Mutter 66A auf maximalen Wert. (Notiere den Wert!).
- Stelle den A/W-Kopf auf den Durchschnittswert der beiden notierten Werte ein, so dass die Ausgangsspannung beider Kanäle gleich ist. Alsdann Mutter 66A lacksichern.

Anmerkuna:

Die Azimuteinstellung erfordert keinen Ausbau des Laufwerks. Mutter 66A ist nach Entfernen von Zier-Platte 19 zugänglich.

Überprüfen der Andruckkraft von Anpressrolle 68 (siehe Abb. 1)

Die erforderliche Kraft zum Abheben der Anpressrolle von der Tonrolle in Wiedergabestellung soll 150...190 g betragen. Diese Kraft ist einstellbar, indem man die Torsionsfeder in eine andere Befestigungsöffnung hakt. Der Abstand zwischen dem Anpressrollenhebel und Nocken A soll in Stellung "Wiedergabe" wenigstens 0,5 mm betragen.

Einstellen dieses Abstandes erfolgt durch Biegen von Nocken A.

Kontrolle der Rutschkupplung 133, Abb. 1

Die Möglichkeit besteht, dass das Band in der Cassette nicht oder unregelmässig auf den rechten Spulenteller gewickelt wird. Dies kann eine Beschädigung des Bandes verursachen. Dieser Fehler kann folgende Ursachen haben: Nicht richtige Andruckkraft der Antriebsrolle des Aufwickelfriktionsbügels 133 an den rechten Spulenteller.

Diese Kraft soll 70-100 g betragen. Das Einstellen dieser Kraft wird u.a. durch die Aufwickelfriktion bedingt. Die Kraft wird auf folgende Weise gemessen:

Die Friktionscassette 4822 395 30054 in das Gerät einlegen und das Gerät auf Wiedergabe schalten. Die Aufwickelfriktion und die Gegenfriktion können dann abgelesen werden. Die Aufwickelfriktion soll 30-50 g (± 5 g) betragen. Wird diese Friktion nicht gemessen, dann sind Seile, Zwischenrollen, usw. erst mit Alkohol oder Spiritus zu reinigen. Wird keine Verbesserung erzielt, dann ist jedoch meistens die Aufwickelkupplung zu ersetzen (Siehe Reparaturhinweise). Die Andruckkraft ist nachstellbar, wenn man Drahtfeder 105 etwas biegt. Sind Andruckkraft und Aufwickelfriktion richtig und wird trotzdem das Band schlecht aufgewickelt, dann ist das auf eine zu grosse Friktion in der Cassette zurückzuführen.

Überprüfen der Anpressfeder 99 (siehe Abb. 3)

Die zum Andrücken der Cassette erforderliche Kraft soll 200...300 g betragen. Messen erfolgt mit einem Federdruckmesser gemäss Abb. 3.

PRÜFUNGEN UND EINSTELLUNGEN DES ANTRIEBSMECHANISMUS

Kontrolle der Umspulstufe (siehe Abb. 5)

- a. In Stellung "Wiedergabe" soll der Abstand zwischen der Schwungscheibe und Zwischenrad 117 1...2 mm betragen. Nachstellen erfolgt durch Biegen von Fahne E.
 Das Spiel zwischen Aufwickelrollenhebel 134 und Fahne H soll 0,5-1 mm betragen. Mit Fahne H einstellen.
- b. In Stellung "Rückspulen" sollen die Abstände A und B mindestens 0,2 mm betragen. Nachstellen erfolgt durch Biegen der Fahne F bzw. der Fahne G.
- c. In Stellung "Aufwickeln" sollen die Abstände C und D wenigstens 0,2 mm betragen. Nachstellen erfolgt durch Biegen der Fahne F bzw. der Fahne G.
- d. In den Stellungen "Wiedergabe", "Vorlauf" und "Rücklauf" soll der Bremsbügel 96 an die beiden Anschlagfahnen auf der Montageplatte anliegen und muss der Abstand Bandteller-Bremsbügel mindestens 0,3 mm betragen. Einstellen durch biegen der Enden des Bremsbügel.

Einstellen der Schwungscheibe (siehe Abb. 4)

- Stelle das Gerät mit der Unterseite nach oben.
- In dieser Lage soll der Abstand zwischen der Unterseite der Tonrolle und der Lagerplatte 0,1...0,3 mm betragen.
- Nachstellen erfolgt, indem man Bügel 123 mit einem Schraubenzieher verschiebt.

Einstellen des Motors

Die Höheneinstellung des Motors muss so sein, dass die Motorantriebsscheibe sich auf einer Linie mit den Antriebsscheiben von Schwungrad und Friktionskupplung befindet.

ELEKTRISCHE MESSUNGEN UND ABGLEICH-VORGÄNGE

Kontrolle der Löschoszillatorspannung

- Schalte das Gerät in Stellung "Aufnahme".
- Die Spannung am Löschkopf muss bei einer Frequenz von 50-70 kHz minimal 15 V betragen.

Einstellen des Vormagnetisierungsstroms

Beim Einstellen des Vormagnetisierungsstroms muss man nach einem Kompromiss zwischen Frequenzbereich und Verzerrung suchen. Ist der Vormagnetisierungsstrom zu gering, entsteht Verzerrung. Bei zu grossem Vormagnetisierungsstrom werden die Hochtöne zu viel geschwächt:

- Schalte das Gerät in Stellung "Aufnahme"
- Die Spannung an den Messpunkten soll zwischen 30 und 60 mV liegen. Der Wert ist mit den Einstellpotentiometern R1161 (R1162) einzustellen. Für die Mehrzahl der Geräte beträgt der richtige Wert ca. 45 mV.

Überprüfen der Bandgeschwindigkeit


Die Bandgeschwindigkeit kann gemessen werden:

- a. Mit einer Testcassette, mit einem nach jeweils 4,76 m aufmodulierten 800 Hz Signal (Code-Nummer 8945 600 13501).
- Lege eine Testcassette in das Gerät
- Schalte das Gerät in Stellung Wiedergabe
- Die Zeit zwischen zwei Signalen soll 98...102 s betragen.
- b. Mit der "Cassette Service Set" (Code-Nummer 4822 395 30052) Bei zu niedriger Bandgeschwindigkeit ist zunächst zu überprüfen, ob Anpressrolle, Rutschkupplung, Schwungrad usw. schwergängig sind. Hiernach kann die Geschwindigkeit mit R481 auf der Motorregelplatine abgeglichen werden.

Kontrollieren der automatischen Endabschaltung

Bei schlechter Funktion der automatischen Endabschaltung ist zunächst festzustellen, ob der Fehler im elektronischen Teil oder im rotierenden Schalter sein kann. Hierzu misst man die Spannung am Knotenpunkt C1058-R1186. Beträgt die Spannung 3...4 V, dann sind der Kollektor und der rotierende Schalter einwandfrei und muss der Fehler sich im elektronischen Teil befinden. Bei abweichendem Wert müssen Kollektor und

rotierender Schalter überpruft und ggf. ersetzt werden.








Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4






Fig. 5



2055- -



			and the second s			
UNITS			RECORDER	PANEL		
U402 FM-IF	var.cap. 104 MHz	4822 210 10183 4822 214 50124	-TS-		4000 400 4000	
AM-IF 47	2 kHz 0 kHz U404 0 kHz er U405	4822 212 40018 4822 214 50134 4822 214 50122 4822 210 30027	951,952 953 - 956 957,958 959,960	BC549B BC148A BC549C	4822 130 40936 5322 130 40317 5322 130 44246	
Erase oscil	-	4822 214 50142	975,976 961,962,973	BC548B BC548C	4822 130 40937 5322 130 44196	
-Miscellane			963 - 966 969 977	BC548A BC548 BD136	4822 130 40948 4822 130 40938 5322 130 40712	
S414 S418 VL673,674	Ferroceptor Mains transformer Fuse 1,25A-slow Fuse in S418	4822 158 60366 4822 146 40221 4822 253 30022 4822 252 20071	-D-	₩		
R586 LA419,421 LA422,423	VDR 6.3 V - 44 mA 6.3 V - 250 mA	4822 116 20073 4822 134 40331 4822 134 40007	990,992,993 994	BA317 OA95	4822 130 30847 5322 130 30191	
AF-PANEL			-R-		100 10070	
-TS-	-K)_		1161,1162 1194 1204	Trimpotm. 47 k Ω Trimpotm. 2.2 k Ω Saf.res. 15 Ω - 1/8 W	4822 100 10079 4822 100 10027 4822 111 30422	
651,652 653,654	BC559B BC548	5322 130 44358 5322 130 40938	-S-		-	
655,656 657,659	BD547B BD262/263 paired	4822 130 40959 4822 130 41027	1005,1006	Coil 7 mH	4822 156 20212	
-D-	-▶ -		-C-	⊣ ⊢		
665,666 669 - 672	BAW62 BY126	5322 130 30613 5322 130 30192	1066	1 nF - 5 %	4822 121 50424	
-R-			RF-PANEL			
755,756 759,760	Metal film 121k Metal film 22.1k	5322 116 54704 5322 116 54003	-TS-	<u>+</u>		
767,768 777,778 783,784	Metal film 1.82k NTC Trimpotm. 470 Ω	5322 116 54568 4822 116 30079 4822 100 10038	500 502	BF495 BD135	4822 130 40947 5322 130 40645	
805,806 834	Metal film 3.92k Saf.res. 27 Ω , 1/4 W	5322 116 54591 4822 111 30003	-D-	+		
TONE CON	TROL PANEL		503 504	BAV10 BZX79/B16	5322 130 30594 5322 130 34086	
-TS-	₩ <u></u>		-R-			
401,402 403,404	BC549B BC558A	4822 130 40936 4822 130 40962	602 611 617	Presetpotm. 1 M Ω Saf.res. 47 Ω - 1/4 W Presetpotm. 2.2 k Ω	4822 100 10089 4822 111 30006 4822 100 10029	
-D-			-S-			
405	BAX18	5322 130 34121	511		4822 156 40613	
-R-			515 516 517		4822 156 30492 4822 156 30493 4822 156 30494	
451 463,469 473	Potm. 100 k Ω Potm. semi-log 47 k Ω Potm. spec. semi-log	4822 102 30209 4822 102 30211 4822 102 30231	519		4822 157 40112	
	80+20 kΩ 		-C- 528	130 pF - 2 %	4822 121 50533	
-c-			533 534	390 pF - 2 % 2700 pF - 5 %	4822 122 30091 4822 121 50474	
426	6 3300 μF 4822 124 70237		551 556 557	1800 pF - 2 % 280 pF - 1 % 158 pF - 1 %	5322 121 54044 4822 121 50573 4822 121 50581	
			552,554,558	32, Trimmer 20 pF 4822 125 5004		





Fig. 4

1		4822 502 30085	65	4822 401 10614	94+511	4822 402 60416
3		4822 530 70123	66	4822 492 31141	95	4822 402 60419
4		4822 502 11162	67	4822 402 50118	96	4822 492 51048
5		4822 530 70119	68 (SK	1) 4822 256 90145	97	4822 402 60472
6		5322 532 14463	69	4822 402 50121	98	
5 .		4000 500 50114	50	4000 400 40 500		4822 290 80265
7		4822 530 70114	70	4822 492 40539	99	4822 492 31139
8		4822 530 70115	71	4822 492 31146	100	4822 402 60473
9		4822 505 10325	72	4822 520 10239	101	4822 402 60424
10		4822 502 11004	73	4822 535 90946	102	4822 402 60423
11		4822 815 23555	74+76	4822 691 30051	103	4822 492 40541
12		4822 530 70116	75+513+514	4822 402 60466	104	4822 492 31145
13		4822 532 10334	77	4822 402 20058	105+79+515	4822 464 50045
50		4822 532 60579	78	4822 402 60412	106	4822 402 50119
51+52	small, ø 238 mm	4822 466 50097	79	4822 535 90947		
51+52	large, ø 264 mm	4822 466 50101	80	4822 535 70492	107	4822 492 61908
				4022 000 10402	108	4822 492 61907
53	small.ø 250 mm	4822 528 10296	81	4822 402 60421	109	4822 418 60036
53	large.ø 265 mm	4822 528 10358			110	4822 492 31143
54+512		4822 528 10295	83	4822 492 31214	111	4822 492 40538
55		4822 358 30122	84	4822 402 20056	112+503+2x504+505	4822 290 80221
5 6		4822 411 50313	85	4822 402 60422		4822 444 30169
57		4822 402 60413	86	4000 400 51000	113	
5 <i>1</i> 58		4822 492 40537	86 87	4822 492 51033	114	4822 492 40435
56 59			• .	4822 691 30049	115	4822 402 50132
		4822 290 60198	88+89+502	4822 251 70138	116	4822 492 51089
60		4822 290 60199	89	4822 462 71013	117	4822 454 30227
61		4822 361 70292	90	4822 402 60411	118	4822 402 60465
62		4822 462 70913	91	4822 492 31144	119	4822 535 91025
63		4822 492 50845	92	4822 402 60415	120	1011 000 01010
64		4822 401 10615	93	4822 413 30668		
				11111 1110 00000	C1 (0,22 μ F + 10 % 400 V)	4822 121 40181
					C2 (4700 pF + 20 % 400 V)	4822 122 10113
					R1 (6,8 kΩ 5% 5.5 W)	4822 112 21129
					R2 (1 k Ω , 5%, 1/2 W)	4822 111 50143



ONLY FOR 22GC027/19




Fig. 5

Gramophones 22GC027/00/19/33/55/80



(GB) TECHNICAL DATA

Mains voltages Power consumption Turntable speeds

: 110-127-220-240 V, 50/60 Hz : 1.7 W : 33 1/3 - 45 r.p.m.

P.U.-heads Stylus pressure

: GP213-GP390-GP400-GP401 : 2-4 g (adjustable) : 22GH915

: 270x340x90 mm

: 2-4 g (regolabile)

: 22GH915

Dimensions

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tensions secteur Consommation Vitesses du plateau

: 110-127-220-240 V, 50/60 Hz : 1.7 W : 33 1/3 - 45 tr/mn

Têtes P.U. Pression d'aiguille

: GP213-GP390-GP400-GP401 : 2-4 g (réglable) : 22GH915 : 270x340x90 mm Préamplificateur Dimensions

DATI TECNICI

Tensione di alimentazione : 110-127-220-240 V, 50/60 Hz Consumo : 1,7 W : 33 1/3 - 45 giri al minuto : GP213-GP390-GP400-GP401 Velocità del piatto

Testine Pressione sulla puntina Preamplificatore Dimensioni

: 270x340x90 mm

(s)

TEKNISKA DATA

: 110-127-220-240 V, 50/60 Hz : 1,7 W Nätspänningar Effektförbrukning : 33 1/3 - 45 v/min. : GP213-GP390-GP400-GP401

Hastigheter Nålmikrofoner Nåltryck : 2-4 g (justerbart) Förförstärkare Dimensioner : 270x340x90 mm

(N) TEKNISKE DATA

Nettspenninger Effektforbruk Hastigheter P.U.-hoder Stifttrykk

Dimensjoner

: 110-127-220-240 V,59/60 Hz : 1,7 W

: 33 1/3 - 45 omdr./min. : GP213-GP390-GP400-GP401 : 2-4 g (regulerbar) Forforsterker : 22GH915

: 270x340x90 mm

(NL)

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanningen : 110-127-220-240 V, 50/60 Hz : 1,7 W : 33 1/3 - 45 omw./min. : GP213-GP390-GP400-GP401 Opgenomen vermogen Toerentallen

: 2-4 gr. (instelbaar) : 22GH915 Naalddruk Voorversterker Afmetingen : 270x340x90 mm

(D)

TECHNISCHE DATEN

: :110-127-220-240 V, 50/60 Hz Netzspannungen Leistungsaufnahme : 1,7 W
Drehzahl des Plattentellers : 33 1/3 - 45 U/min Tonabnehmer : GP213-GP390-GP400-GP401 Auflagegewicht der Nadel

: 2-4 g (einstellbar) : 22GH915 Abmessungen : 270x340x90 mm

(E)

DATOS TECNICOS

Tensiones de red : 110-127-220-240 V, 50/60 Hz Potencia de consumo : 1,7 W : 33 1/3 - 45 rev./min. Velocidades de mesa Cabeza fonocaptora : GP213-GP390-GP400-CP401 Presión de aguja : 2-4 gr. (ajustable) : 22GH915 Pream plificador Dimensiones : 270x340x90 mm

(DK)

TEKNISKE DATA

Netspændinger Strømforbrug : 110-127-220-240 V, 50/60 Hz : 1,7 W : 33 1/3 - 45 omdr./min. Hastigheder Pick-up's : GP213-GP390-GP400-GP401 Nåletryk : 2-4 gr. (justerbar) Forforstærker Dimensioner : 270x340x90 mm



TEKNISET TIEDOT


Verkkojännitteet Tehon kulutus : 110-127-220-240 V, 50/60 Hz : 1.7 W : 33 1/3 - 45 r/min Pyörimisnopeude : GP213-GP390-GP400-GP401 : 2-4 g (säädettävä) : 22GH915 Äänipää Esivahvistin Mitat : 270x340x90 mm

Documentation Technique Servicio Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio


Subject to modification


4822 726 11338

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.



Adjustment automatic stop mechanism







Switching the gramophone on

When the arm is lifted from the support and moved inwards, closing-plate 82 pushes switching strip 67 out of its stop position. Then, this switching strip is drawn towards the switching contacts 68 by spring 66. As a result, the motor starts running, and with the lift the stylus can be placed on the record.

Stop mechanism

When the "stop" push-button is depressed with spring 96 (on stop rod 95) trip pawl 84 is pushed out of the way (see adjustment - Fig. 1). Consequently, trip pawl 84 moves into the track of the switch-off projection.

Then, the switch-off projection, under the middle of control disc 54, can push away strip pawl 84. Lock 85 which is secured to this pawl, is so turned away; drive strip 102 is released so that this strip is pushed upwards by switch bracket 106. The projection of drive strip 102 moves then into the spiral groove of control disc 54. This drive strip 102 moves then via the upper guide also in spiral groove of the control disc and is pushed outwards; besides, operating strip 100, which abutts against this bracket, is pushed away. This operating strip 100 has two functions: raising – and putting back the PU arm.

Raising is done with lift support 97. Putting back the PU arm is done because closing plate 82 secured to holder 75, is carried along when operating strip 100 moves outwards. On top of holder 75 the PU arm is secured, which is then moving towards the support. Arrived in its outer position, drive strip 102 is gradually pushed out of spiral groove along the outer sloping groove; subsequently, the drive strip is transported by spring 104 to its initial position along its lowermost guide.

Because operating strip 100 is coupled via coupling piece 101 to drive strip 102, this operating strip also returns to its initial position. During this movement, a projection on the side of drive strip 102 pushes bracket 69 out of the way so that switching strip 67, which is coupled to drive strip 102, is no longer connected to the mains voltage. This strip remains disconnected because the switching strip is stopped by projection "x" on V-plate 105.

Stop mechanism (automatic)

When the PU arm moves to the middle, the projection on holder 75 moves backwards in pawl strip 81.

When the needle is 65 mm from the centre of the turntable (1/2 critical diameter), this projection abutts against the back of pawl strip 81.

As soon as the stylus reaches the large pitch groove, pawl strip 81 is shifted and pawl 84 moves into the track of the switch-off projection. This switch-off projection pishes the pawl out of the way; thus, the stop mechanism is put in action (see Fig. 2). If the normal groove of the record is partly within the radius of 65 mm, the switch-off projection under the control disc pushes the pawl somewhat away. Only if the large pitch groove is reached by the stylus, does the control disc push the pawl out of the way.

Mechanism for raising the lift by hand

Raising

When the lift button is set to position "□", lift rod 92 moves forwards. Consequently, tumbler 94 is released and falls on step "Y" of V-plate 105; in this way the step is stopped in one direction. The hook at the end of lift rod 92 moves spring 111 on grease cup 109. This grease cup is coupled to operating strip 100, which, consequently, moves outwards. Along the sloping outer groove of the operating strip, lift support 97 and the PU-arm are pushed upwards. The lift height can be adjusted when plate 107 is screwed upwards or downwards with screw 2. (See adjustment - Fig. 3.)

Lowering:

When the lift button is set to position "\(\frac{\text{\sc v}}{\text{"}}\), lift rod 92 moves backwards. As a result, spring 111 on grease cup 109 is released, and tumbler 94 is pushed towards the mounting plate. By means of spring 110 and the damping by the grease cup, the lift is lowered slowly.



Inschakelen van het apparaat

Door de arm van de steun te halen en deze naar binnen te bewegen wordt door sluitplaat 82 de schakelstrip 67 uit zijn arret geduwd en door middel van veer 66 naar de schakelcontacten 68 getrokken. De motor gaat nu draaien en men kan met behulp van de lift de naald op de plaat zetten.

Afslagmechanisme

Door op toets "stop" te drukken wordt door middel van veer 96, bevestigd op stopstang 95, taster 84 verdraaid (zie instelling, fig. 1). Hierdoor komt taster 84 in de baan van de uitschakelnok. Nu kan de uitschakelnok, midden onder de commandoschijf 54, deze taster 84 wegduwen. Grendel 85, welke hieraan vastzit, draait hierdoor weg en aandrijfstrip 102 deblokkeert, zodat deze aandrijfstrip door middel van schakelbeugel 106 naar boven wordt gedrukt. De nok van de aandrijfstrip 102 komt dan in de spiraalgleuf van de commandoschuif 54. Deze aandrijfstrip 102 loopt nu via zijn bovenste geleiding mee in de spiraal-gleuf van de commandoschijf en wordt naar buiten geduwd; tevens wordt bedieningsstrip 100, die tegen deze beugel 102 aanligt, weggeduwd. Deze bedieningsstrip 100 heeft twee functies: nl. het liften en terugzetten van de PU-arm. Het liften gebeurt door het naar boven duwen van de liftsteun 97. Het terugzetten van de PU-arm gebeurt doordat bij het naar buiten bewegen van bedieningsstrip 100 de op de houder 75 bevestigde sluitplaat 82 meegenomen wordt.

Aan de bovenzijde van deze houder 75 is de PU-arm bevestigd die dus nu naar de steun wordt bewogen. In zijn buitenste positie aangekomen, wordt aandrijfstrip 102 door middel van een oploop in de commandoschijf geleidelijk uit de spiraalgleuf geduwd en dan door veer 104 langs zijn onderste geleiding in zijn uitgangspositie teruggebracht.

Doordat bedieningsstrip 100 via koppelstuk 101 gekoppeld is met aandrijfstrip 102 komt deze bedieningsstrip eveneens in zijn uitgangspositie terug. Tijdens deze beweging drukt een nok aan de zijkant van deze aandrijfstrip 102 beugel 69 om, waardoor schakelstrip 67 welke hieraan gekoppeld is vrijkomt van de netspanning. Hij blijft vrij omdat de schakelstrip gearreteerd wordt door nok 'x' op V-plaat 105.

Afslagmechanisme (automatisch)

Wanneer de PU-arm zich naar het midden beweegt, zal de nok op houder 75 zich naar achteren in tasterstrip 81 bewegen. Als nu de naald 65 mm (1/2 scherpsteldiameter) van het hart van de draaitafel verwijderd is, zal deze nok aanliggen tegen de achterzijde van de tasterstrip 81.

Wanneer nu de naald in de grote spoedgroef komt zal de tasterstrip 81 verschoven worden en komt taster 84 in de baan van de uitschakelnok.

Dezè uitschakelnok zal de taster wegduwen en zodoende het afslagmechanisme in werking stellen (zie instelling automatische afslag, fig. 2). Als nu de normale groef van de plaat doorloopt binnen de straal van 65 mm zal de uitschakelnok onder de commandeschijf de taster steeds iets omleggen. Pas als de grote spoedgroef voor de naald komt zal hij de taster wegduwen.

Handliftmechanisme

Heffen

Door de liftknop in stand " □ " te zetten beweegt de liftstang 92 naar voren. Hierdoor komt tuimelaar 94 vrij en valt op de trap "Y" van de V-plaat 105 waardoor deze in één richting wordt geblokkeerd. De haak aan het einde van liftstang 92 brengt veer 111 op vetpot 109 in beweging. Deze vetpot is gekoppeld met bedieningsstrip 100 die hierdoor naar buiten beweegt.

Door middel van de schuine oploop aan het eind van de bedieningsstrip wordt liftsteun 97 en dus ook de PU-arm omhoog geduwd. De lifthoogte kan ingesteld worden door plaatje 107 met schroef 2 omhoog of omlaag te schroeven (zie instelling fig. 3).

Dalen:

Door de liftknop in stand "\sum " te zetten beweegt de liftstang 92 naar achter. Hierdoor wordt de veer 111 op vetpot 109 losgelaten en tuimelaar 94 richting montageplaat geduwd. Onder invloed van veertje 110 en de demping van de vetpot daalt de lift langzaam.




Fig.8




Fig.10

Fig.11

Fig.12

Service Information

1975-02-06

GRAMOPHONES 22GC027

G75-7

- Re: a. Correction to Description of operation
 - b. Correction item number Fig. 2
 - c. Correction List of Mechanical Parts
- a. In Chapter "Switching the gramophone on", please change closing-plate 82 into closing-plate 77.
- b. In Fig. 2 please change item 82 into item 77.

11 114 120 A	Description		rect e no		Correct code no.			
11	Ring	4822	815	23555 40435	4822	532	10582	
114	Spring	4822	492	40435	4822	492	40537	
120	Ring		-		4822	532	50706	
Α	Lubricant	4822	390	10018	4822	390	10048	

- Objet: a. Rectification de la description du
 - fonctionnement
 b. Correction d'un numéro de référence de la
 - Fig. 2 c. Rectification à la liste des pièces mécaniques
- a. Veuillez corriger le no de réference de la plaque de blocage 77 au lieu de 82 au paragraphe "Mise en marche du tourne-disque".
- b. Veuillez changer le no de réference de la Fig. 2;77 au lieu de 82.

c. Ref	. Désignation	Code	erro	né	Code	Code exact		
11	Anneau Ressort Anneau Lubrifiant	4822	815	23555 40435	4822	532	10582	
114	Ressort	4822	492	40435	4822	492	40537	
120	Anneau		-		4822	532	50706	
Α	Lubrifiant	4822	390	10018	4822	390	10048	

Betreft: a. Korrektie in de beschrijving van de werking.

- b. Korrektie positienummer Fig. 2
- c. Korrektie stuklijst mechanische onderdelen.
- a. Gelieve in hoofdstuk "Inschakelen van het apparaat" sluitplaat 82 te korrigeren in sluitplaat 77.
- b. Gelieve in Fig. 2 Pos. 82 te korrigeren in Pos. 77.

nr.	kodenummer				Korrekt kodenummer		
11	Ring Veer	4822	815	23555	4822	532	10582
114	Veer	4822	492	40435			
120	Rina		-		4822	532	50706
A	Smeermiddel	4822	390	10018	4822	390	10048

- Betr.: a. Korrektur in der Beschreibung der Wirkungsweise
 - b. Korrektur der Positionsnummer Abb. 2
 - c. Korrektur der Liste mechanischer Teile.
- a. In Abschnitt "Einschalten des Geräts" muss Verschlussplatte 82 in Verschlussplatte 77 geändert werden.
- b. Pos. 82 in Abb. 2 muss Pos. 77 sein.

		Code	-Nun	nmer	Rich Code	-Ñun	
11	Ring Feder	4822	815	23555	4822	532	10582
114	Feder	4822	492	40435	4822	492	40537
120	Ring		-				50706
Α	Schmiermittel	4822	390	10018	4822	390	10048

- Concierne: a. Corrección en la descripción del funcionamiento
 - b. Rectificación de un número de posición en la Fig. 2
 - c. Corrección de la lista de componentes mecánicos
- a. Sírvanse modificar en el capitulo "Conectado del aparato" a la descripción "placa de cierre 82" en "placa de cierre 77".
- b. Sírvanse modificar en la Fig. 2 a pos. 82 en pos. 77

c.	No de Pos.	Descripción	No de código Nerróneo co	o de código orrecto
	11	Arandela	1822 815 23555 48	322 532 10582
	114 120	Resorte	1822 492 40435 48	322 492 40537
		Arandela		322 532 50706
	Α	Lubrificante	1822 390 10018 48	322 390 10048

